MANUAL DE INSTRUCCIONES

Secadora



La Mueller agradece por su preferencia a nuestros productos. Al adquirir la Secadora Mueller, Usted ha elegido un producto de calidad y fabricado con alta tecnología. Este manual contiene todas las instrucciones de instalación y uso adecuado del producto, incluso sugerencias de manejo seguro. Lea con atención. Mueller. Su familia merece. Un compromiso asumido con Usted consumidor, hace más de 60 anos.

SEGURIDAD

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo o bajo la supervisión de un persona responsable de su seguridad.
- La Mueller Eletrodomésticos Ltda no se hace responsable por los actos realizados sin observar las instrucciones de uso. precauciones y advertencias.
- El enchufe de la secadora está diseñado según la norma brasileña NBR14136, que tiene el propósito de normalizar los enchufes y tomas eléctrica de manera a ofrecer mayor seguridad al consumidor. Por consiguiente, asegúrese que la toma dónde la secadora será conectada tiene el mismo diseño que el enchufe.
- Antes de encender su secadora, asegúrese que su voltaje es el mismo que lo de la toma de su casa. Asegúrese también que la instalación eléctrica (alambres, tomas y disyuntores) de su casa sea adecuada al producto. En caso de dudas, llame un electricista cualificado.
- No utilice extensiones eléctricas el benjamines ("Te") para conectar su secadora a la toma. Eso podrá causar sobrecarga en la instalación eléctrica de su casa.
- Tal como con cualquier electrodoméstico, no opere la secadora con sus pies descalzos, pues Usted quedará expuesto al riesgo de choques eléctricos
- En caso de caída o variaciones de energía eléctrica en su casa. apaque su secadora inmediatamente.
- El cable de suministro eléctrico o su enchufe no deben ser cortados o cambiados.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o distribuidor autorizado o otra persona calificada para evitar riesgos.

Al dejar la secadora sin uso, manténgala desconectada de la toma eléctrica.

Siempre desconecte la secadora de la toma al realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento (Nunca empuje el enchufe por el cable).

- No ponga ningún objeto encima del gabinete de su secadora.
- Este producto está diseñado sólo para secar la ropa lavada con
- Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurarse de que no están jugando con el dispositivo.



INSTALACIÓN

La instalación de su secadora es sencilla y práctica, no necesitando de técnico especializado. Usted mismo puede instalarla siguiendo correctamente las instrucciones a la continuación:

- 1- Escoja un lugar adecuado, con condiciones seguras y apropiadas para fijar la secadora. Evite superficies irregulares en la pared. Para una mayor vida útil de su secadora, instálela en local ventilado v sin la exposición a lluvia, sol o calor excesivo.
- 2- Recorte y posicione la plantilla en la altura deseada. Una altura recomendada es de 1,5m hasta 1,7m del piso para su mayor comodidad. Ambas las extremidades de la línea deben quedar en la misma altura, para que queden niveladas.
- 3- Hada 4 aquieros con una broca de 06 mm en los untos indicados en la plantilla.
- 4- Introduzca los manguitos en los aquieros y fije los soportes metálicos, apretando firmemente los tornillos.
- 5- Introduzca los cuatro alfileres de sustentación en los aquieros laterales del gabinete de su secadora (figura 3). Para apretar, utilice una llave 18.
- 6- Con la secadora en la posición vertical, introduzca los alfileres inferiores en los surcos inferiores.

Después de encajados los alfileres inferiores, gire la secadora lo suficiente para encajar los otros alfileres.









INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Para abrir la cámara de secado, empuje los dos zíperes ubicados en cima y en la extremidad vertical izquierda de la cámara.
- 2- La secadora Mueller Sun posee siete perchas removibles para la distribución de las ropas. No sobreponga piezas de ropa.
- 3- Deje espacios libres entre las perchas para permitir la circulación de aire. No maneje las ropas durante la operación de la secadora.
- 4- No exceda la cantidad de perchas dentro de la cámara de secado. Por otra parte la secadora sufrirá sobrecarga, causando desgastes prematuros y rendimiento insatisfactorio.

Importante:

- Seguir las recomendaciones de los fabricantes de prendas de vestir y los textiles y el secado en la secadora.
- No manipule con la secadora en funcionamiento.
- Debido a que están fabricados con materiales adecuados para estos fines sólo se puede utilizar dentro de las suspensiones originales.
- Se recomienda iniciar la secadora con el control de la temperatura en el "frío", y cambiar a caliente una vez que arranque el motor.
- Para detener el secado, basta con activar el temporizador de las aguias del reloi a la posición de apagado.
- El tiempo de secado y el consumo de energía son proporcionales a la cantidad de agua contenida en la ropa y el tipo de tejido. Por lo tanto, centrifugar la centrífuga Mueller ellos o torcer antes de ponerlos a secar.
- Si la ropa está excesivamente húmedo, debe repetir el ciclo de secado.

Utilizando o timer:

- 1- El timer (tiempo/minuto) permite programar el secado en hasta 120 minutos. Gire el botón hasta la posición deseada, siempre en el sentido horario.
- 2- Ciclo suavizante: Aproximadamente 15 minutos antes del término del programa de secado, el timer detiene automáticamente la calefacción, dejando circular aire en la temperatura ambiente (sin calor) en el interior de la secadora. Ese proceso suaviza la ropa, permitiendo plancharla más rápido y fácil. Terminado el tiempo programado, el temporizador apaga automáticamente la secadora.

Giro Fácil:

Su secadora está diseñada con un práctico sistema de Giro Fácil, que permite doblarla para ponerla fuera de uso. Antes de ejecutar este procedimiento, hay que sacarse las perchas de la cámara de secado. Nunca conecte este producto, mientras que doblado.

Protector Térmico y Resistencia

El motor de su secadora posee protector térmico, que lo protege contra quemadura, apagando su circuito eléctrico. Eso puede ocurrir cuando la red eléctrica produce oscilación de energía. Cuando el protector térmico apaga la secadora, él tomará aproximadamente 15 minutos para encenderla de nuevo. En caso de recurrencia frecuente, hay que buscarse el servicio técnico autorizado..

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- 1- Para limpiar las partes metálicas y plásticas de la secadora, utilice un paño suave con agua y jabón neutro.
- 2- Nunca utilice productos de limpieza y materiales abrasivos (tipo pasta cristal, esponja de acero o lado verde de esponjas).
- 3- La cámara de secado deberá limpiarse con agua y jabón neutro.
- 4- Importante secarla siempre con un paño después de la limpieza.
- 5- Todos los procedimientos de limpieza y conservación deben ejecutarse solamente con la secadora desconectada de la toma eléctrica, para evitar choques eléctricos.

Tabla de Especificaciones:

Modelo	Sun
Capacidad de ropa húmeda	8kg
Peso Neto	5kg
Voltaje	127V / 220V
Potência	127V - 1175W, 220V - 1168W
Color	Branco
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura	60°C no interior da câmara
Timer	120 minutos
Sistema de control	Automático
Dimensiones (cm)	A105 x L50 x P57

Acompanham el producto:

- 1 Cámara de secado:
- 7 Perchas removibles:
- 4 Manguitos para la fijación de tornillos a la pared;
- 4 Tornillos para fijación a la pared;
- 4 Alfileres de sustentación:
- 2 Soportes de sustentación para pared;
- 1 Manual de instrucción con certificado de garantía.
- 1 Plantilla de instalación, estampada en la aba del embalaje.

RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE

Fundada en 1949, la Mueller es una de las más tradicionales e innovadoras fabricantes de electrodomésticos del rango blanco en el Brasil. Está enteramente enfocada a la fabricación de productos para satisfacer a las más variadas necesidades de la familia brasileña y, lo más importante, sin causar contaminación. Desde el desarrollo del proyecto hasta la conclusión de cada producto en su planta de fabricación, la Mueller se preocupa en ejercer su responsabilidad social y medioambiental, utilizando materia prima reciclable y procesos avanzados capaces de reducir desperdicios, evidenciando así la sustentabilidad y contribuyendo con la preservación del medio ambiente.

El embalaje del producto es hecho con materiales que pueden ser reciclados o reutilizados. Por consiguiente, al descartarlo, haga la destinación correcta de los residuos para ayudarnos a promover la sustentabilidad. Al final de la vida útil del producto se debe descartarlo en conformidad con la legislación vigente, encaminándolo a un lugar adecuado a estos propósitos, para reducir la agresión medioambiental. En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atendimiento al Consumidor (SAC – 0800 47 1692) para lograr mayores orientaciones.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La Mueller Electrodomésticos Ltda. ha diseñado y fabricado este producto con el propósito de atender de la mejor manera posible el consumidor. Para su orientación y garantía de este producto, es importante que Usted lea y comprenda las instrucciones dadas en ese manual. Por consiguiente, las condiciones de garantía quedan establecidas de la siguiente manera:

- 1. Con tal que sean consideradas las condiciones establecidas en este manual, la Mueller Electrodomésticos Ltda. certifica estar entregando al consumidor un producto para uso doméstico, garantizándolo por 12 meses corridos contra defectos de fabricación, contados desde la fecha de emisión de la factura de venta. Los tres primeros meses de esta garantía son exigidos por la Ley Nº 8.078, de 11/set/1990. Los últimos 09 meses constituyen una cobertura adicional concedida por la Mueller Electrodomésticos Ltda. como prueba de su confianza en la calidad de los productos que ella fabrica.
- 2. La garantía consiste del remplazo gratuito de partes y mano-de-obra gratuita de reparación de problemas, con tal que sean debidamente constatados como siendo defectos de material o de fabricación.
- 3. Cuales quieres reparos necesarios deben ejecutarse por una de las tiendas de Servicio Autorizado Mueller SAM. Solo así, se podrá cumplir con la gratuidad de la mano de obra dentro del periodo de garantía.
- 3.1 La garantía ofrecida por la Mueller Electrodomésticos Ltda. presupone que los productos sean encaminados a una tienda de Servicio Autorizado Mueller SAM corriendo el transporte por cuenta y risco del consumidor. Al sacar el producto, el consumidor deberá negociar el costo de flete con la tienda autorizada preferiblemente antes del despacho.
- 3.2 Fuera del perímetro urbano y en ciudades que no constan en el listado de tiendas Autorizadas se cobrará una tasa de locomoción o costo de transporte (ida y vuelta) hasta la ciudad del consumidor.
- 3.3. Después de transcurrido el plazo de esta garantía, todos los costos de instalación, reparos, transportes, partes y mano-de-obra serán por cuenta del usuario. En tal caso, el costo de frete deberá negociarse con la tienda autorizada preferiblemente antes del despacho del producto.
- 4. Esta garantía quedará automáticamente anulada en las siguientes hipótesis:
- 4.1 El uso del producto no sea exclusivamente doméstico:
- 4.2 Durante la instalación o uso, no se han cumplido las especificaciones recomendadas en este manual;
- 4.3 El producto sea mal usado, presentar señales de descuido o aún, tuviera sufrido alteraciones o reparos realizados por persona o entidad no autorizada por la Mueller Electrodomésticos Ltda.;

- 4.4 Cualquier parte, componente o agregado que se caracterice como no original;
- 4.5 La etiqueta de identificación del aparejo tenga sido removida y/o adulterada.
- 5. La garantía no cubre:
- 5.1 Gastos con instalación del producto, aunque sea realizada por el Servicio Autorizado Mueller -SAM, tales como: transporte, mano-de-obra, materiales, partes y adaptaciones necesarias a la preparación del local para la instalación del producto, o sea: red eléctrica, descarga a tierra, entre otros:
- 5.2 Producto o partes que han sido dañadas como resultado de accidente de transporte o manejo, arañazos, amasado o actos y efectos de catástrofe de la naturaleza;
- 5.3 Fallas de funcionamiento del producto resultantes de: instalación en red eléctrica impropia, problemas con abastecimiento de agua y/ o energía eléctrica, instalación hecha en desacuerdo con las instrucciones descritas en este manual, falta de limpieza, exceso de residuos, o aún, resultantes de la presencia en su interior de objetos extraños a su funcionamiento y uso pretendido;
- 5.4 Partes sujetas a desgaste natural y partes desechables, tales como filtros, etc.
- 6. Consideraciones Generales:
- 6.1 La Mueller Electrodomésticos Ltda. no autoriza a ninguna persona o entidad a asumir, por su cuenta, cualquier responsabilidad relativa a la garantía de sus productos más allá de las condiciones explicitadas aquí;
- 6.2 Los gastos con instalación de partes que no pertenezcan al producto son de responsabilidad única y exclusiva del consumidor;
- 6.3 La Mueller Electrodomésticos Ltda. se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin aviso previo al consumidor;
- 6.4 Este certificado de garantía es válido solamente para productos vendidos e instalados en el territorio brasileño.

Para su tranquilidad, mantenga bien guardado el manual y la nota fiscal de compra del producto.



www. mueller.ind.br